

**Для приєднання (підключення) УЗЕ  
Користувач забезпечує виконання таких технічних  
вимог:**

**у разі приєднання (підключення) УЗЕ споживачем:**  
виконання налаштувань параметрів обладнання (інвертора) в межах визначених державними стандартами;  
улаштування технічних засобів та/або проведення відповідного налаштування обладнання (інвертора) для недопущення відпуску в електричну мережу ОСР або мережі інших суб'єктів господарювання раніше збереженої в УЗЕ енергії, забезпечення комерційного обліку електричної енергії відповідно до вимог Кодексу комерційного обліку;

**у разі приєднання (підключення) УЗЕ виробником:**  
виконання налаштувань параметрів обладнання (інвертора) в межах, визначених державними стандартами;  
улаштування технічних засобів та/або проведення відповідного налаштування обладнання (інвертора) для забезпечення автоматичного відключення УЗЕ і генеруючої електроустановки від електричної мережі ОСП, ОСР та їх користувачів, ОМСР у разі раптового зникнення в ній напруги та унеможливлення подачі напруги в електричну мережу у разі відсутності в ній напруги;

улаштування технічних засобів для недопущення відпуску в електричну мережу ОСР електричної енергії, параметри якості якої не відповідають визначеним державними стандартами;

забезпечення окремого комерційного обліку електричної енергії, перетікання якої здійснено як до, так і з УЗЕ відповідно до вимог Кодексу комерційного обліку.

**Особливості приєднання (підключення) УЗЕ  
Користувача у власних електричних мережах викладені у  
главі 4.13 Кодексу систем розподілу.**